

オーブントースターの表示や安全性等をテストしました

オーブントースターは食品を温めたりするだけでなく、グラタン・焼き菓子などの手軽な調理器具として利用されていますが、使用中に火災が発生したり火傷を負ったりした事故が報告されています。そこで、安全性・性能、使用性などをテストしました。



テスト対象品

北陸三県のホームセンターや
家電量販店などで購入した 8 銘柄
(3,980 円～6,980 円)

テスト結果

各銘柄とも電気用品安全法等の基準
に適合し、表示や安全性には問題あり
ませんでした。

<テスト対象品の主な表示・仕様一覧表>

No	定格消費電力 (W)	PSE(*) マーク	火力調節・ タイマーの 設定方式	火力調節の段階数 (温度・W数の範囲)	タイマー 最大時間 (分)
1	1,000	有	デジタル式	6段階(80～230℃)	30
2	1,000	有	回転式	2段階(250、1,000W)	15
3	1,200	有	デジタル式	6段階(80～240℃)	30
4	1,200	有	回転式	無段階(100～260℃)	15
5	1,200	有	回転式	無段階(100～240℃)	30
6	1,300	有	回転式	5段階(80～240℃)	30
7	1,300	有	回転式	5段階(340～1,300W・上火グリル)	15
8	1,300	有	回転式	無段階(80～250℃)	30

*：国が定めた技術基準に適合した製品につけられるマーク

購入時の注意点

- 銘柄によって、操作パネルの位置、火力調節やタイマーの方式等が異なります。調理目的に合った使い勝手のよいものを選びましょう。
- 掃除のしやすさは安全性の面からも大切なポイントです。庫内の焼き網やくず受けトレイの脱着のしやすさなども確認しましょう。

使用時の注意点

- 設置場所は、取扱説明書に従い壁や家具から十分な距離を確保しましょう。
- 定格消費電力 1,000～1,300W が主流のため、15A 以上のコンセントを単独で使いましょう。
- 火傷のおそれがあるので、使用中や使用後の 20 分間程度は、ガラス面や金属部に触れないようにしましょう。
- 「必要以上に加熱しない」、「バターやジャムを塗ったパンは基本的には焼かない」、「揚げ物や油の出るものを受け皿なしで加熱しない」などの注意表示を守りましょう。
- くず受けトレイに調理くずなどが残っていると発火の原因になるので、こまめに掃除しましょう。
- 使用しない時は、省エネや安全のため、コンセントから電源プラグを抜き、上には何も置かないようにしましょう。